



検査用内視鏡カメラ

WiFi CAMERA

PD-WC130

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、この製品は、機械器具の点検のみにご使用して下さい。本書はお読みになった後も大切に保管してください。

パッケージ内容

- WiFi カメラ本体
- 先端アタッチメント4種
- 収納ケース
- USB 充電ケーブル
- 取扱説明書・保証書

製品仕様

型番：PD-WC130
 対応 OS：Android・iOS
 解像度：200万画素
 水平視野角：70°
 焦点距離：5~500cm
 動作温度：0°C~70°C
 ケーブル：防水硬性ケーブル5m
 防塵防水仕様：IP67（レンズ・ケーブル）
 ※WiFi 送信機は防塵防水仕様ではありません。
 レンズ直径：5.5mm
 バッテリー容量：2600mAh
 充電時間：約120分
 連続使用時間：約6時間
 ※使用環境によります
 写真保存形式：JPEG
 動画保存形式：MP4



MADE IN CHINA

4 582199 770958

発売元 PRODOGUE

●充電方法

まず初めに商品を使用する前に本体を充電してください。
 付属の USB ケーブルを使用し充電ポートより充電をして下さい。
 バッテリー残量表示が 100 になりましたら充電完了です。



●ご使用方法

1. アプリのインストール

iOS・iPhone・iPad の場合

APP【YFView】をダウンロードしてインストールします。

app store で【YFView】を探るか、以下の QR コードをスキャンして iOS を選択し app store へ入り【YFView】をインストールします。



APP Store



YFView



QR コード

Android の場合

Google Play Shop で【YFView】をダウンロードしてインストールします。

Google Play Shop で【YFView】を探るか、以下の QR コードをスキャンしてグーグルプレイを選択し Google Play Shop へ入り【YFView】をインストールします。



Google Play



YFView



QR コード

インストールが完了したらアプリを開きます。

「デバイス内の写真、メディア、ファイルへのアクセスの許可しますか？」の画面で許可を選択してください。ここで許可しないを選択するとアプリが正常に動作しません。アプリの設定は以上で完了です。ホーム画面でアイコンがあることを確認してください。

2. WiFi 接続

本体の ON/OFF スイッチを ON にして電源を入れます。

【YFView】をインストールしているスマートフォンもしくは、タブレットの WiFi 設定画面で WiFi を ON にして【YFView_xxxxxxxx】を選択し接続します。

次に【YFView】のアプリを開きカメラを操作します。

- 本体操作方法
- ・アタッチメントは必要に応じてカメラ先端に取付使用して下さい。
- ・フック、マグネットは軽量のものにし対応しません。
- ・必ずご使用前にテストしてから使用して下さい。
- ・アタッチメントを使用しない場合は、保護キャップを取付使用して下さい。

【機能の説明】

- タップすると画面上に明るさ調整が表示されます。無段階で調光が可能です。
- タップすると直近に撮影した写真データと現在の映像の2画面表示となります。
- 撮影された動画、静止画はここに収納されています。Photos (写真) と Videos (動画) の文字をタップするとデータが表示されます。
- タップすると写真が撮影されます。
- 1度タップすると動画撮影が開始され、再度タップすると中止します。
- 解像度を選択することができます。640x480/1280x720/1920x1080/1600x1200



アプリ画面イメージ

画像の回転は、画面上にある角度メーターを回転させることにより角度を調整することができます。

【注意事項】

- この商品は、機械器具等の検査用内視鏡です。人体には使用しないで下さい。
- 用途以外には使用しないで下さい。
- カメラ・ケーブルは、防塵防水仕様 (IP67) ですが、WiFi 送信機本体は防塵防水仕様ではありません。
- アタッチメントを使用しない際は、保護キャップを取り付けてご使用ください。
- WiFi の有効範囲は5m~10mです。WiFi 送信機とスマートフォン・タブレットとの間に障害物のない所でご使用ください。
- WiFi の電波を妨害するような場所 (強い電波が発生している場所や混線するような場所) では映像が乱れたりフリーズすることがあります。
- 子供の手の届かない所に保管しお子様には、使用させないで下さい。
- 車のダッシュボードなど高温になる場所には保管しないで下さい。
- 高温での放置は避けて保管してください。
- 乾燥した温度の低い場所で保管してください。
- 過放電を防止するために、半年に1回程度の充電をお願いします。

保証書

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りいただき内容をよくお読みになった後大切に保管してください。

・カメラ・WiFi 送信機以外は、補償対象外です。修理交換は、不具合部品のみの交換対応となる場合があります。

- 保証書について・・・修理に関しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って対応させていただきます。
 - 保証期間が終了の修理について・・・修理して使用できる場合には、ご希望により有償にて修理させていただきます。
- ※ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げ販売店までお問い合わせください。
- 本書は、本書記載内容 (無料修理規定に基づく) で無料修理を行うことをお約束するものです。

品名・型番	WiFi カメラ・PD-WC130
※お買い上げ日	年 月 日より6ヶ月 (アタッチメント・USB ケーブルは除く)
※お客様	ご芳名 ご住所 〒 電話
※販売店	住所・店名 電話

【無料修理規定】

1、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で通電不能や故障した場合には、お買い上げの販売店にお預けください。2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼ください。3、ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。4、本体の故障は、保証対象ですが、それ以外のアタッチメント・USBケーブルの損傷は、保証対象外となります。

保証対象外となる場合は、①アタッチメント・USBケーブル②使用上の誤り及び不当な修理や、保証期間内でも次の場合には有料修理となります。③お買い上げ後の落下等による故障および損傷④火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障および損傷⑤本書の提示がない場合⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合

※保証書は日本国内においてのみ有効です。紛失しないよう大切に保管してください。