



ヒートショックを予防するには

1

浴室・脱衣所・トイレに暖房器を設置する。

…遠赤外線ヒーターなら、体の芯まで温まります。

温度差を軽減して、
急激な温度変化を
避けることが肝心！

2

浴室用床シートを施工する。

…「あんからプラス」なら足裏の熱が奪われにくく、
「冷やっ」を防ぎます。

3

お湯の温度は41度以下に。

…熱すぎるお湯も、急激な温度変化を招きます。入浴前の水分補給も重要です。



急激な温度の変化を解消しましょう。

グラファイトヒーター採用の標準タイプ。

グラファイトヒーター採用で
遠赤効果!
さわやかさがわたり!ワイヤレスリモコン
(防水構造 IPX7)

壁付

浴室用

換気扇内蔵




予備暖房 入浴暖房 乾燥 節電乾燥 風乾燥 涼風 換気 24時間換気

高須産業 浴室換気乾燥暖房機

商品コード	品番	価格
840-0195	BF-861RGA	1台 148,000円(税抜き)

●適用面積目安:在来工法/1坪以下、ユニットバス/1.5坪以下●適応ダクト:φ100mm
●取付可能開口寸法:角穴 100×100~250×480mm、丸穴φ100~250mm
※別途、電源コード用開口工事が必要な場合があります。

※Webで取扱説明書・工事説明書・図面をご覗いただけます。



(単位:mm)

Before



After



※換気扇が無い場合
には壁に新規
開口することで、
取付可能です。

施工方法

浴室換気乾燥暖房機の施工方法

①取付位置の確認



既設換気扇の位置に取り付け
が可能か、採寸確認をします。

②既設の換気扇の取り外し-1



ブレーカーを下げる、既設の換気
扇のパネルを外します。

③既設の換気扇の取り外し-2



電気配線を外し、換気扇本体を
取り外します。

④開口部の確認



開口部のホコリや汚れを取り除
きます。

⑤取付ベース板の取り付け



排気ダクト口は3箇所より選
び、取付ベース板をネジで固定
します。

⑥本体の取付-1



電源線を通し本体上部を取付
ベース板のツメに引っ掛け設置
します。

⑦本体の取付-2



本体下部の2箇所をネジで固定
します。

⑧電源コードの接続



本体の電源、アースを外部接続
します。(必ず、電源容量と配線
の太さを確認)

⑨取付完了・試運転



取扱説明書を参照の上、
試運転を行ってください。

バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・修復

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

359